

Es war mal nen Versuch wert, aber gebracht hat es leider nix - mein eigener Drucker muss in die Reparatur geschickt werden.

Aber was bei mir nicht funktioniert hat, kann ja durchaus klappen bei jemand anderem, daher hier die vertrackte Anweisungsreihe zum Intensivreinigen des Druckkopfs bei Brother-Druckern der Multifunktionsreihe "DCP" - mein Drucker: DCP-195C

WICHTIG! Haargenau wie folgt vorgehen! Diese Vorgehensweise ist laut Hinweis des Brother-Service aus gutem Grund NICHT im Handbuch erwähnt, da falsche Eingaben zur Folge haben können, dass grundsätzliche Funktionen des Geräts nicht mehr verfügbar sind! Nicht mehrmals hintereinander durchführen!

Modellabweichend können die Tasten am Gerät auch anders heißen:

"Menü" = "Menü/Eingabe"

"Eingabe" = "Menü/Eingabe" = "OK"

"+" = "Pfeil nach oben"

- Netzstecker ziehen

- "Menü"-Taste drücken und gleichzeitig (!) den Netzstecker wieder einstecken. Die Taste so lange gedrückt halten, bis im Display "Maintenance" erscheint, dann loslassen.

- "+"-Taste so oft drücken, bis im Display "7" steht, mit "Eingabe"-Taste bestätigen

- "+"-Taste so oft drücken, bis im Display "6" steht, mit "Eingabe"-Taste bestätigen

(im Display sollte jetzt "Cleaning All" stehen)

- "+"-Taste so oft drücken, bis im Display ein kleiner Pfeil erscheint, mit "Eingabe" bestätigen

(sollte die nun im Display angezeigte Farbe noch nicht die zu reinigende Patrone sein, diesen Schritt wiederholen, bis dies der Fall ist. Bei neueren Modellen kann die Farbe mittels der "Pfeil-nach-recht"-Taste ausgewählt werden!)

- "+"-Taste so oft drücken, bis im Display "4" steht, mit "Eingabe" und "Start S/W" bestätigen

Jetzt startet die Reinigung, das dauert eine kleine Weile.

Wenn im Display wieder "Maintenance" steht, geht es weiter:

- "+"-Taste so oft drücken, bis im Display "0" steht, mit "Eingabe" bestätigen

- "+"-Taste so oft drücken, bis im Display "9" steht, mit "Eingabe" bestätigen

Jetzt wird ein Testdruck erstellt, anhand dessen man sehen kann, ob alle Patronen (wieder) einwandfrei drucken.

- "+"-Taste so oft drücken, bis im Display "9" steht, mit "Eingabe" bestätigen

(es erscheint der Text "Maintenance 9")

- "+"-Taste so oft drücken, bis im Display "9" steht, mit "Eingabe" bestätigen

(es erscheint der Text "Maintenance 99" und das Gerät verlässt den Modus)

Ich habe es heute genau so nach Anleitung eines Brother-Mitarbeiters gemacht, bei mir ist nix explodiert oder so 😊, aber trotzdem kann ich natürlich keine Garantie übernehmen, dass das bei jedem funktioniert, genausowenig wie Haftung für evt. auftretende Schäden, nur mal so als Hinweis am Rande.

Viel Erfolg!